

Tige de selle Ritchey Kite Dropper

Notice de montage et d'utilisation

Informations importantes concernant l'utilisation, l'entretien, la maintenance et le montage

- Introduction
- Nettoyage et entretien
- Maintenance
- Assemblage sur l'installation
- Pâte d'assemblage Ritchey Liquid Torque
- Utilisation de la clé dynamométrique
- Compatibilité de la tige de selle Ritchey Kite Dropper
- Diamètre de la tige de selle Ritchey Kite Dropper
- Longueur de la tige de selle Ritchey Kite Dropper
- Installation de la tige de selle Ritchey Kite Dropper
- Pose du câble de commande à distance
- Installation provisoire de la tige de selle Ritchey Kite Dropper
- Mise à longueur du câble de commande à distance
- Installation de la commande à distance
- Correction de la longueur d'assise et réglage

Nettoyage et entretien
 Maintenance
 Assemblage sur l'installation
 Pâte d'assemblage Ritchey Liquid Torque
 Utilisation de la clé dynamométrique
 Compatibilité de la tige de selle Ritchey Kite Dropper
 Diamètre de la tige de selle Ritchey Kite Dropper
 Longueur de la tige de selle Ritchey Kite Dropper
 Installation de la tige de selle Ritchey Kite Dropper
 Pose du câble de commande à distance
 Installation provisoire de la tige de selle Ritchey Kite Dropper
 Mise à longueur du câble de commande à distance

Installation de la commande à distance
 Correction de la longueur d'assise et réglage
 Détermination de la longueur horizontale de la selle
 Détermination de la bonne hauteur de selle
 Réglage de la bonne hauteur de selle

Installation de la selle Ritchey Dropper sur cadre en aluminium, acier ou titane
 Tige de selle Ritchey Kite Dropper sur cadre en carbone
 Maintenance des attaches rapides sur les dispositifs de serrage des tiges de selle
 Démarche à suivre pour la fixation fiable du dispositif de serrage de la tige de selle
 Installation de la commande à distance

Conduite avec la tige de selle Ritchey Kite Dropper
 Garantie légale contre les vices cachés
 Entretien et service après-vente
 Outillage nécessaire
 Désassemblage de la tige de selle Ritchey Kite Dropper
 Assemblage de la tige de selle Ritchey Kite Dropper
 Garantie volontaire du fabricant



En tout terrain ou sur les vélos tout suspendus, la position peut varier. Dans ce cas, l'orientation avant de la selle peut éventuellement être légèrement inclinée vers le haut ou la bas. Demandez conseil à votre revendeur Ritchey.

Veillez à ce que le mécanisme de serrage ne se bloque pas dans les recours du rail de selle.

La plage de réglage de la selle est très étendue. Les longueurs de potence couvrent des différences de longueur beaucoup plus grandes en autorisant une marge d'adaptation de plus de dix centimètres. Le changement de potence doit s'effectuer sans arracher ou dénuder les câbles et de vices. N'hésitez pas à confier cette tâche complexe à votre revendeur Ritchey.

Décalage et réglage horizontal de la selle

Sur la tige de selle Ritchey Kite Dropper, deux vis à six pans creux maintiennent la tige qui décide de l'inclinaison et de la position verticale de la selle.

Desserrez les deux vis au niveau de la tête de la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Desserrez les vis de deux à trois tours seulement, pour ne pas disjoindre complètement le dispositif de fixation.

Avancez ou reculez la selle jusqu'à la position souhaitée. Pour régler l'inclinaison, saisissez la selle avec les deux mains et tournez-la à l'avant et à l'arrière (21) et tournez-la avec prudence et dans les deux sens, en tapotant légèrement sur la selle si nécessaire.

Maintenez le bord supérieur de la selle presque horizontalement (22) pendant que vous resserrer les vis. Pour ces réglages, il est recommandé de porter le vélo sur une surface horizontale.

Tournez les vis de la clé dynamométrique en suivant les indications sur la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Vérifiez que la selle, une fois fixée, ne bascule pas, en appuyant tout à tour sur la poignée et la partie arrière de la selle avec les mains.



Quelques remarques sur ce manuel

Assurez-vous d'attention particulière aux symboles suivants :
 Ce symbole indique que votre vie ou votre santé peut être mise en danger si vous ne suivez pas les instructions données ou ne respectez pas les mesures prescrites.

Ce symbole vous met en garde contre certaines actions susceptibles d'endommager votre matériel ou d'avoir des conséquences néfastes sur l'environnement.
 Ce symbole vous informe comment manipuler le produit ou fait référence à un passage des instructions qui requiert votre attention.

Les conséquences possibles décrites ci-dessus ne sont pas répétées à chaque fois qu'un des symboles apparaît !

Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat d'un composant Ritchey.

Vous avez fait un excellent choix. Chez Ritchey, nous développons, testons et fabriquons nos produits avec soin et nous nous faisons un devoir de respecter le standard de qualité les plus élevés. Comme tous les équipements de sport haut de gamme, les composants Ritchey doivent également être montés avec soin et de préférence par un spécialiste. Ce n'est qu'ainsi que peuvent être garantis durablement un fonctionnement et une résistance irréprochables. Nous vous recommandons de vous faire aider par un mécanicien expérimenté de votre revendeur Ritchey. De même, nous recommandons que vous utilisiez les composants Ritchey ensemble, de manière à assurer une performance optimale et une bonne durabilité. Notre souci de la précision pour la compatibilité des composants est soigneusement surveillé pendant la production et

la correction de la longueur d'assise et réglage des réglages horizontaux de la selle
 Détermination de la bonne hauteur de selle
 Réglage de la bonne hauteur de selle
 Installation de la selle Ritchey Dropper sur cadre en aluminium, acier ou titane
 Tige de selle Ritchey Kite Dropper sur cadre en carbone
 Maintenance des attaches rapides sur les dispositifs de serrage des tiges de selle
 Démarche à suivre pour la fixation fiable du dispositif de serrage de la tige de selle
 Installation de la commande à distance
 Conduite avec la tige de selle Ritchey Kite Dropper
 Garantie légale contre les vices cachés
 Entretien et service après-vente
 Outillage nécessaire
 Désassemblage de la tige de selle Ritchey Kite Dropper
 Assemblage de la tige de selle Ritchey Kite Dropper
 Garantie volontaire du fabricant



Détermination de la bonne hauteur de selle

La hauteur de la selle est déterminée par le pédalage. Pendant le pédalage, la partie antérieure du pied doit reposer exactement centrée au-dessus de l'axe de la pédale.




Lorsque l'axe de pédalage, comme décrit plus haut, se trouve sous votre pied, votre jambe ne doit pas être entièrement dépliée dans la position la plus basse du pédalage lorsque la pédale est la plus éloignée de la selle. (23) sans quoi vous ne pédalez pas en décrivant un cercle arqué et sollicitiez vos genoux ou d'autres articulations. Contrôlez la hauteur de la selle en appliquant la méthode suivante, facile à mettre en œuvre. À noter que le port de chaussures à semelle plate est indispensable pour cette opération.

Asseyez-vous sur la selle (24) et posez le talon sur la pédale, celle-ci se trouvant dans la position la plus basse. La tige des handles doit être parallèle au sol. Dans cette position, la jambe doit être complètement tendue.

Lorsque vous roulez en tout terrain, il peut être utile de régler la tige de selle Ritchey Kite Dropper sur une position plus basse. Mais attention, lorsque vous roulez longtemps avec une selle trop basse, des douleurs au genou peuvent apparaître. Si vous avez des douleurs au genou ou à la hanche, adressez-vous au plus tôt à un expert en vélos ou à votre revendeur Ritchey.

Réglage de la bonne hauteur de selle

Pour régler la hauteur de la selle, vous devez desserrer le boulon de la selle ou l'attache rapide (lisez auparavant le chapitre « Maintenance des attaches rapides sur les dispositifs de serrage des tiges de selle »). Utilisez l'outillage adéquat à la vis de serrage de la tige de selle et desserrez-la de deux ou trois tours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou ouvrez l'attache rapide sur votre dispositif de serrage de selle. Une fois la tige de selle Ritchey Kite Dropper desserrée, il est possible de la faire coulisser en hauteur.



le contrôle qualité, et ce en vue d'une installation facile et sans problème.

Ce manuel contient des notes importantes à propos de l'utilisation, l'entretien, la maintenance et l'installation. Veuillez lire ce manuel, en commençant par les informations générales, suivies du chapitre spécifique à l'équipement que vous avez acheté, que vous utilisez ou que vous avez l'intention d'utiliser. Cette lecture vous assurera une installation et une utilisation plus facile du produit.

Gardez ce manuel. Si vous vendez ou prêtez cette pièce ou votre vélo, fournissez ce manuel au nouvel utilisateur. Les composants Ritchey, comme tous les composants légers, requièrent une attention et un traitement particuliers. Veillez à une utilisation minutieuse et à une utilisation correcte. À l'usage prévu. Les matériaux employés par Ritchey sont très résistants et durs, mais d'un poids léger, ce qui les rend parfaits pour des applications de haut niveau. Ces matériaux sont toutefois relativement cassants, ce qui signifie que, avec un usage normal, ils peuvent se déformer avant de rompre définitivement. Une sur-sollicitation peut ainsi provoquer des dommages qui ne traduisent pas obligatoirement par une déformation. Après une sur-sollicitation ou de craquement, ou présence des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.



Ne modifiez ni n'altérez jamais la tige de selle Ritchey Kite Dropper ou la selle. Il est fortement déconseillé de limiter ou de percer des composants, particulièrement s'il s'agit de pièces en carbone. Cela compromettrait l'intégrité au niveau de leur structure et annulerait votre garantie.

Nous recommandons vivement l'utilisation combinée des pièces Ritchey afin d'atteindre les fonctions optimales de celles-ci ainsi qu'une meilleure durabilité. Si vous souhaitez combiner les pièces d'un autre fabricant, veuillez vous assurer que les dimensions correspondront exactement à celles indiquées dans ce manuel, et consulter le manuel d'utilisation de l'autre fabricant concernant ses données techniques.

Les composants Ritchey, comme tous les composants légers, requièrent une attention et un traitement particuliers. Veillez à une utilisation minutieuse et à une utilisation correcte. À l'usage prévu. Les matériaux employés par Ritchey sont très résistants et durs, mais d'un poids léger, ce qui les rend parfaits pour des applications de haut niveau. Ces matériaux sont toutefois relativement cassants, ce qui signifie que, avec un usage normal, ils peuvent se déformer avant de rompre définitivement. Une sur-sollicitation peut ainsi provoquer des dommages qui ne traduisent pas obligatoirement par une déformation. Après une sur-sollicitation ou de craquement, ou présence des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.


Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.



Nettoyage et entretien

Nettoyez régulièrement votre tige de selle Ritchey Kite Dropper et votre selle avec un chiffon doux (1+2). Le démontage et le nettoyage réguliers de votre tige de selle Ritchey Kite Dropper permettent de la protéger de la corrosion électrolytique. Après chaque sortie, nettoyez au minimum la partie coulissante sur le tube supérieur de la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Si nécessaire, utilisez du savon ne contenant pas de particules abrasives pour retirer la saleté. Pour éliminer les traces tenaces d'huile ou de graisse, vous pouvez diluer un peu de produit vaisselle ordinaire dans de l'eau chaude. N'utilisez pas d'agents dégraissants, tels que par ex. l'acétone, le trichloroéthylène, le méthylène, etc. Les produits chimiques de cette sorte peuvent endommager la peinture ou la structure interne des matériaux.

Nous recommandons de toujours utiliser ensemble la tige de selle Ritchey et la selle Ritchey car elles sont conçues pour supporter un poids maximum et être utilisées avec bagages compris (par ex sac à dos) de 110 kg.

Lors du nettoyage de votre vélo, soyez attentif à la présence éventuelle de fissures, rayures, déformations de matériau ou altérations de couleur. En cas de doute, contactez votre revendeur Ritchey. Faites remplacer les composants endommagés immédiatement.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.



Notes générales sur l'installation

De manière générale, l'installation de la tige de selle Ritchey Kite Dropper et de la tige doit être confiée à un spécialiste et devrait être par conséquent effectuée uniquement par votre revendeur agréé Ritchey. Il est impératif que les instructions suivantes soient respectées scrupuleusement. Le non-respect des consignes peut engendrer la défaillance d'un composant, provoquant ainsi un accident grave et des blessures.

L'installation de pièces non compatibles entre elles peut engendrer la défaillance de l'assemblage et provoquer une lourde chute.

Nous recommandons de toujours utiliser ensemble la tige de selle Ritchey et la selle Ritchey car elles sont conçues pour supporter un poids maximum et être utilisées avec bagages compris (par ex sac à dos) de 110 kg.

Lors du nettoyage de votre vélo, soyez attentif à la présence éventuelle de fissures, rayures, déformations de matériau ou altérations de couleur. En cas de doute, contactez votre revendeur Ritchey. Faites remplacer les composants endommagés immédiatement.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures, des bosses, des impacts, des altérations de couleur etc., n'utilisez plus votre vélo avant d'avoir consulté votre revendeur Ritchey qui pourra vous conseiller sur le remplacement si nécessaire.

Après une collision, un accident ou une chute, remplacez la selle et la tige de selle Ritchey Kite Dropper. Il en va de votre sécurité.

Si votre tige de selle Ritchey Kite Dropper ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que